

handleiding

Vendo VDI 217-6



shopautomatics

*Emiel Becquaertlaan 2 B2/51a
2400 Mol
België
0493 11 46 83*

www.shopautomatics.com

GEBRUIK VAN DE VENDO-AUTOMAAT

100-189-217-254

Aansluiten van de automaat

Gebruik altijd een wandcontactdoos met randaarding. Open de automaatdeur. Linksonder in de automaat vindt u de hoofdschakelaar.

Verlichting

De verlichting van de automaat kan aan/uit worden geschakeld met de schakelaar die zich aan de binnenkant van de deur bevindt.

Vullen van de wisselgeldbuizen

1. Open de deur van de automaat. Verwijder een eventueel aanwezige deurschakelaarsleutel.
2. Druk op de Service-Mode toets tot het display **'Error'** weergeeft (na \pm 3 seconden).
3. Druk de volgende combinatie selectietoetsen na elkaar in: 2 2 4.
4. Vul nu de wisselgeldbuizen door het geld in de inworpleuf te werpen.
5. Druk de volgende combinatie selectietoetsen na elkaar in: 1 3 3 3 4.

Leeg maken van de wisselgeldbuizen

1. Open de deur van de automaat. Verwijder een eventueel aanwezige deurschakelaarsleutel.
2. Druk op de Service-Mode toets tot het display **'Error'** weergeeft (na \pm 3 seconden).
3. Druk de volgende combinatie selectietoetsen na elkaar in: 2 4.
4. Op het display verschijnt de waarde van de geselecteerde wisselpijp (bijv. '1.00').
5. Met selectietoetsen 2 en 3 kunt u de gewenste wisselpijp selecteren.
6. Druk op selectietoets 4 om een geselecteerde wisselpijp leeg te maken.
7. Druk de volgende combinatie selectietoetsen na elkaar in: 1 3 3 4.

Testaankoop (voor het 'doorladen' van een gevulde schacht)

1. Open de deur van de automaat. Verwijder een eventueel aanwezige deurschakelaarsleutel.
2. Druk op de Service-Mode toets tot het display **'Error'** weergeeft (na \pm 3 seconden).
3. Druk de volgende combinatie selectietoetsen na elkaar in: 2 2 2 4
4. Op het display verschijnt het nummer van de geselecteerde schacht (bijv. 'Co 01').
5. Met selectietoetsen 2 en 3 kunt u de gewenste schacht selecteren (schachtnummers staan vermeld op de koelkeur).
6. Druk op selectietoets 4 om een geselecteerde schacht te laten 'verkoppen'.
7. **PAS OP UW VINGERS, NIET IN DE SCHACHT STEKEN BIJ DE DRAAIENDE DELEN**
8. Druk de volgende combinatie selectietoetsen na elkaar in: 1 3 3 3 3 4.

Resetten van foutmelding (rode lampje blijft branden)

1. Open de deur van de automaat. Verwijder een eventueel aanwezige deurschakelaarsleutel.
2. Druk op de Service-Mode toets tot het display **'Error'** weergeeft (na \pm 3 seconden).
3. Druk enkele keren op selectietoets 4 tot u "Clear" op het display ziet knipperen. Wacht even tot het knipperen stopt, en druk dan opnieuw selectietoets 4 in, en deze vasthouden tot het knipperen ophoud. Herhaal dit eventueel tot **'None'** verschijnt op display
4. Druk de volgende combinatie selectietoetsen na elkaar in: 1 3 4

DRUKT U EEN VERKEERDE COMBINATIE SELECTIETOETSEN IN, DAN KUNT U DE AUTOMAAT UIT/AAN ZETTEN EN HET NOGMAALS PROBEREN.